

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЛЕН ЛЕТУВА»

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального
директора

№ TV1(1.2-1)-2022-0046
от 26 января 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА BDS-10 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Назначение и применение Инструкции

1. Назначение Инструкции по охране труда и здоровья персонала BDS-10 «Эксплуатация транспортных средств» (далее – Инструкция) – установить требования в области охраны труда и здоровья персонала (далее – ОТЗП) для въезда транспортных средств и их эксплуатации на опасных территориях, принадлежащих Акционерному обществу «ОРЛЕН Летува».

2. Данная инструкция применяется к каждому работнику Компании и, если это предусмотрено заключенным между подрядчиком (далее – Подрядчик) и Компанией договором подряда (услуг), к каждому работнику Подрядчика, эксплуатирующему транспортные средства в Компании.

II. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3. Термины и определения, употребляемые в настоящей Инструкции:

Опасная территория – территория, обозначенная предупреждающим знаком «Предупреждение о взрывоопасной среде», запрещающим дорожным знаком «303. Движение моторных транспортных средств запрещается», и дополнительной табличкой «Взрывоопасная зона, въезд по спец. пропускам».

Транспортное средство – устройство для перевозки людей и (или) грузов. Данное понятие также включает в себя тракторы, самоходные машины и механизмы.

Разрешение на въезд транспортного средства (или – пропуск) – документ в установленной Приложением 1 к настоящей Инструкции форме, дающий право водителю транспортного средства на въезд на опасную территорию и эксплуатацию транспортных средств на ней.

Лицо, выдающее разрешение (пропуск) – руководитель подразделения Компании, осуществляющего технологическое управление оборудованием (начальник производства, его заместитель, начальник цеха, начальник установки, начальник или соответствующий руководитель участка), инженер подразделения, работник, руководящий сменой (начальник смены, старший оператор технологического оборудования и т. п.).

III. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА

4. В случае необходимости въезда транспортного средства на опасную территорию, **водитель транспортного средства обязан:**

4.1. Заполнить форму разрешения (пропуска) (Приложение 1 к настоящей Инструкции) и предъявить ее лицу, выдающему пропуск;

4.2. Находясь на опасной территории, соблюдать установленные в данной Инструкции требования безопасности.

5. Лицо, выдающее разрешение (пропуск), обязано:

5.1. Разрешить въезд на опасную территорию, поставив подпись в предъявленном водителем транспортного средства разрешении (пропуске) на въезд транспортного средства на опасную территорию и убедившись в том, что на данной территории отсутствуют аварийные утечки или другие опасности, и что цель въезда соответствует требованию, установленному пунктом 7 настоящей Инструкции;

5.2. Выдавая разрешение (пропуск), в приложенной к нему схеме указать маршрут движения транспортного средства;

5.3. Зарегистрировать разрешение (пропуск) в Журнале регистрации разрешений на использование рабочих средств в потенциально взрывоопасной среде (Приложение 2 к настоящей Инструкции);

5.4. Обеспечить, чтобы в случае загазованности или других сложившихся на опасной территории аварийных ситуаций был физически ограничен доступ персонала Компании и/или Подрядчика, а также транспортных средств на опасную территорию, т. е. чтобы были опущены шлагбаумы на въездах, опасная зона огорожена сигнальной оградительной лентой и т. п.

6. Руководитель подразделения обязан:

6.1. Обеспечить, чтобы места попадания на опасные территории подразделения, где образуется потенциально взрывоопасная среда, были обозначены предупреждающим знаком «Предупреждение о взрывоопасной среде», запрещающим дорожным знаком «303. Движение моторных транспортных средств запрещается», и дополнительной табличкой «Взрывоопасная зона, въезд по спец. пропускам»;

6.2. Контролировать, чтобы разрешения (пропуски) выдавались с соблюдением установленных в настоящей Инструкции требований.

IV. ТРЕБОВАНИЯ

7. Транспортному средству разрешается въезжать на опасную территорию только в следующих случаях: если транспортным средством ввозятся или вывозятся различные грузы (материалы, отходы, леса, оборудование и т. п.), для проведения грузоподъемных работ с использованием мобильных подъемных механизмов, при проведении работ с привлечением транспортных средств специального назначения, для оперативного технического обслуживания и ремонта механического оборудования, устройств, механизмов, арматуры, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, взятия проб и в других случаях производственной необходимости.

8. Въезд транспортного средства на опасную территорию разрешен только при наличии выданного разрешения (пропуска).

9. Запрещается выдача разрешений (пропусков) на въезд на опасную территорию тем транспортным средствам, целью въезда которых является ввоз людей, или на въезд при отсутствии производственной необходимости.

10. Водитель транспортного средства перед въездом на опасную территорию должен прикрепить выданное в установленном в настоящей Инструкции порядке разрешение (пропуск) к лобовому стеклу своего транспортного средства и не снимать его в течение всего времени пребывания на опасной территории.

11. Водителю транспортного средства запрещается превышать на опасной территории установленную разрешенную скорость. Если не установлено иное, запрещается превышать скорость в 20 км/ч.

12. Въезжая на опасную территорию и находясь на ней, водитель транспортного средства должен включить аварийную световую сигнализацию.

13. Водитель транспортного средства специального назначения (автокрана, подъемника, погрузчика и т. п.), въезжая на территорию подразделения и находясь на ней, должен включить маячок (этим средствам включать аварийную световую сигнализацию необязательно).

14. Водитель должен ставить транспортное средство, развернув его в направлении выезда с опасной территории, чтобы в случае непредвиденного происшествия можно было оперативно эвакуироваться из опасной зоны.

15. После разгрузки или загрузки транспортного средства, проведения конкретных обслуживающих, подъемных или других работ водитель немедленно должен убрать транспортное средство с опасной территории.

16. Транспортным средствам, на которых работникам по причине производственной необходимости приходится периодически по тому же маршруту въезжать на опасную территорию, могут быть выданы долгосрочные разрешения (пропуска) (сроком до 1 мес.). Водитель транспортного средства должен иметь при себе проверенный и действующий газоанализатор для контроля за концентрацией взрывоопасного газа в воздухе рабочей зоны, который во время эксплуатации транспортного средства должен быть постоянно включен, а его действия и показатели – находиться под постоянным наблюдением.

17. Долгосрочное разрешение (пропуск) на въезд транспортного средства на опасную территорию может выдать руководитель подразделения (начальник производства, его заместитель, начальник цеха, начальник оборудования, начальник или соответствующий руководитель участка). Перед выдачей долгосрочного разрешения (пропуска) руководитель подразделения обязан:

17.1. Сделать пометку в разрешении (пропуске): «Обязательно использовать газоанализатор»;

17.2. Установить постоянный маршрут транспортного средства;

17.3. Если долгосрочное разрешение (допуск) выдается на транспортное средство, которое будет эксплуатироваться группой работников, разрешение (пропуск) должно быть выдано руководителю таких работников, и последний обязан проинструктировать работников, управляющих данным транспортным средством, ознакомив их с установленными в настоящей Инструкции требованиями.

V. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (ПРОПУСКА)

18. В разрешении (пропуске) должны быть указаны дата и время его действия, название подразделения, на опасную территорию которого требуется въехать, название компании, которой принадлежит транспортное средство, марка и государственный номерной знак транспортного средства, а также цель въезда. Лицо, выдающее разрешение (пропуск) должно отметить в разрешении, требуется ли использование газоанализатора.

19. Разрешение (пропуск) должно быть зарегистрировано в Журнале регистрации разрешений на использование рабочих средств в потенциально взрывоопасной среде (Приложение 2 к настоящей Инструкции); в разрешение (пропуск) должны быть внесены номер, дата и время его регистрации.

20. Разрешение (пропуск) вступает в силу, когда в нем есть подписи лица, выдавшего разрешение (пропуск), и водителя транспортного средства, а также в разрешение внесены номер, дата и время его регистрации.

VI. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

21. В случае утечки опасных (вредных, токсических, горючих и т. п.) веществ, при срабатывании аварийной сирены или газоанализатора водитель транспортного средства должен немедленно прекратить работы, заглушить двигатель транспортного средства, оставить транспортное средство незапертым, покинуть опасную территорию и информировать персонал технологической установки.

VII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

22. Журнал регистрации разрешений на использование рабочих средств в потенциально взрывоопасной среде должен храниться в подразделении Компании в течение срока действия такого журнала и еще 5 (пять) лет после того, как он закончится.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23. За организацию периодического пересмотра и обновление данной Инструкции по мере необходимости несет ответственность директор по качеству, охране окружающей среды и технике безопасности Компании.

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – форма Разрешения (пропуска) на въезд транспортного средства.

Приложение 2 – форма Журнала регистрации разрешений на использование рабочих средств в потенциально взрывоопасной среде.

Подготовлено:
Руководитель Группы контроля и превенции
Эгидиус Луоманас

	РАЗРЕШЕНИЕ (ПРОПУСК) НА ВЪЕЗД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	Рег. номер разрешения (пропуска):
		Дата рег.:
Срок действия разрешения (пропуска): с _____ до _____ Время: с _____ ч. до _____ ч. Название подразделения _____ Компания, которой принадлежит транспортное средство _____ Марка и гос. номерной знак транспортного средства _____ Цель въезда _____ Обязательно использовать газоанализатор: ☐ Да ☐ Нет С требованиями безопасности ознакомился и обязуюсь их соблюдать: _____ (имя, фамилия и подпись водителя) Разрешаю въезд на опасную территорию: _____ (должность, имя, фамилия и подпись лица, выдавшего разрешение)		
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Требования к эксплуатации транспортного средства ➤ Разрешение (пропуск) прикрепить к лобовому стеклу своего транспортного средства и не снимать его в течение всего пребывания на опасной территории. ➤ Водитель транспортного средства обязан включить аварийную световую сигнализацию. ➤ Водителю транспортного средства запрещается превышать скорость в 20 км/ч. ➤ Транспортное средство ставить, развернув его в направлении выезда с опасной территории. ➤ По окончании работ убрать транспортное средство с опасной территории. Действия в аварийных ситуациях ➤ В случае утечки опасных веществ, при срабатывании аварийной sireны или газоанализатора водитель транспортного средства должен немедленно прекратить работы, заглушить двигатель транспортного средства, оставить транспортное средство незапертым, покинуть опасную территорию и информировать персонал технологической установки. ➤ Если в процессе эксплуатации транспортного средства возник пожар, авария, несчастный случай, разрешение (пропуск) утрачивает силу и подлежит передаче соответствующей комиссии по расследованию происшествия.		

(Титульный лист)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЛЕН ЛЕТУВА»

название подразделения

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ СРЕДСТВ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

Начат _____ 20__ г.

Закончен _____ 20__ г.

(Второй и последующие листы)

[illegible]