

SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN LIETUVA

ZATWIERDZONO
rozporządzeniem nr TV1(1.2-1)-2023-0272
Dyrektora generalnego
z dn. 15 czerwca 2023 r.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-10 KORZYSTANIE Z POJAZDÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Cel i zakres stosowania niniejszych przepisów

1. Celem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy BDS-10 „Korzystanie z pojazdów” (dalej – Przepisy) jest określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej – BHP) podczas wjazdu i korzystania z pojazdów na terenach niebezpiecznych spółki akcyjnej ORLEN Lietuva (dalej – Spółka).

2. Niniejsze Przepisy obowiązują każdego pracownika Spółki oraz – o ile jest to przewidziane w umowie o wykonanie robót (lub świadczenie usług) zawartej między Spółką a wykonawcą (dalej – Wykonawca) – pracownika Wykonawcy, który korzysta z pojazdów w Spółce.

II. POJĘCIA I DEFINICJE

3. Stosowane w niniejszych Przepisach pojęcia i definicje:

Obszar niebezpieczny – obszar oznaczony znakiem ostrzegawczym „Ostrzeżenie o środowisku wybuchowym” oraz znakiem drogowym zakazu „303. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych” oraz dodatkową tablicą „Strefa wybuchowa, wjazd wyłącznie na podstawie specjalnych zezwoleń”.

Pojazd – urządzenie przeznaczone do przewozu osób i/lub ładunków. Pojęcie to obejmuje również ciągniki oraz maszyny i urządzenia samobieżne.

Zezwolenie na wjazd pojazdu (lub – **zezwolenie**) – dokument w formie określonej w załączniku 1 do niniejszych Przepisów, uprawniający kierowcę pojazdu do wjazdu na teren niebezpieczny i korzystania z pojazdów na tym terenie.

Osoba wydająca zezwolenie – kierownik oddziału Spółki odpowiedzialnego za zarządzanie technologiczne urządzeniami (naczelnik produkcji, jego zastępca, kierownik hali, kierownik urządzenia, kierownik baru lub odpowiedni kierownik), inżynier oddziału, pracownik kierujący zmianą (naczelnik zmiany, starszy operator urządzeń technologicznych itp.).

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

4. W przypadku konieczności wjazdu pojazdu na teren niebezpieczny **kierowca pojazdu ma obowiązek:**

4.1. Wypełnić formularz zezwolenia (załącznik 1 do niniejszych Przepisów) i przedłożyć go osobie wydającej zezwolenie;

4.2. Na terenie niebezpiecznym przestrzegać wymogów bezpieczeństwa określonych w niniejszych Przepisach.

5. **Osoba wydająca zezwolenie ma obowiązek:**

5.1. Zezwolić na wjazd na teren niebezpieczny poprzez podpisanie zezwolenia, po przedstawieniu przez kierowcę pojazdu zezwolenia na wjazd pojazdu na teren niebezpieczny oraz po upewnieniu się, że na tym terenie nie ma awaryjnych przejazdów ani innych zagrożeń, a cel wjazdu jest zgodny z wymogami pkt 7 niniejszych Przepisów;

5.2. Przy wydawaniu zezwolenia wskazać trasę poruszania się pojazdu na schemacie dołączonym do zezwolenia;

5.3. Wpisać zezwolenie do Dziennika rejestru zezwoleń na korzystanie ze środków pracy w środowisku potencjalnie wybuchowym prowadzonego przez oddział (załącznik 2 do niniejszych Przepisów);

5.4. Zapewnić, aby w przypadku wycieku gazu lub innych sytuacji awaryjnych na terenie niebezpiecznym fizycznie ograniczono dostęp pracowników Spółki i/lub Wykonawcy oraz pojazdów do tego terenu, tj. wjazdy byłyby zamknięte szlabanami, strefa zagrożenia ogrodzona taśmą ostrzegawczą itp.

6. Kierownik oddziału ma obowiązek:

6.1. Zapewnić, aby wstęp na tereny niebezpieczne oddziału, w których występują potencjalnie wybuchowe środowiska, były oznaczone znakiem ostrzegawczym „Ostrzeżenie o środowisku wybuchowym” oraz znakiem drogowym zakazu „303. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych” oraz dodatkową tablicą „Strefa wybuchowa, wjazd wyłącznie na podstawie specjalnych zezwoleń”;

6.2. Należy dopilnować, aby zezwolenia były wydawane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych Przepisach.

IV. WYMAGANIA

7. Wjazd pojazdu na teren niebezpieczny jest dozwolony wyłącznie w celu dostarczenia lub wywiezienia różnych ładunków (materiałów, odpadów, rusztowań, urządzeń itp.), w celu wykonania prac podnoszenia za pomocą mobilnych urządzeń podnoszących, wykonania prac przy użyciu pojazdów specjalnego przeznaczenia, operatywnej konserwacji i naprawy sprzętu mechanicznego, urządzeń, mechanizmów, armatury, urządzeń elektrycznych, przyrządów kontrolno-pomiarowych i automatyki, a także do pobierania próbek oraz w innych przypadkach wynikających z potrzeb produkcyjnych.

8. Pojazd może wjechać na teren niebezpieczny wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

9. Zabrania się wydawania zezwoleń na wjazd na teren niebezpieczny pojazdom, których celem wjazdu jest przewóz osób lub wjazd bez uzasadnionej potrzeby produkcyjnej.

10. Kierowca pojazdu, przed wjazdem na teren niebezpieczny, ma obowiązek umieszczenia na przedniej szybie swojego pojazdu zezwolenia wydanego zgodnie z procedurą określoną w niniejszych Przepisach i nieusuwania go przez cały czas przebywania na terenie niebezpiecznym.

11. Na terenie niebezpiecznym kierowca pojazdu nie może przekraczać ustalonej prędkości dopuszczalnej. O ile nie określono inaczej, nie wolno przekraczać prędkości 20 km/h.

12. Wjeżdżając na teren niebezpieczny oraz przebywając na nim, kierowca pojazdu musi włączyć światła awaryjne.

13. Kierowca pojazdu specjalnego przeznaczenia (żurawia samochodowego, podnośnika, wózka widłowego itp.) musi mieć włączoną lampę ostrzegawczą podczas wjazdu na teren oddziału oraz podczas przebywania na tym terenie (w przypadku tych pojazdów włączenie awaryjnej sygnalizacji świetlnej nie jest konieczne).

14. Kierowca powinien zaparkować pojazd w kierunku wyjścia z terenu niebezpiecznego, tak aby w razie nieprzewidzianego zdarzenia można było szybko ewakuować się ze strefy zagrożenia.

15. Po rozładowaniu lub załadunku pojazdu, a także po wykonaniu określonych prac konserwacyjnych, podnoszenia lub innych czynności, kierowca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia pojazdu z terenu niebezpiecznego.

16. W przypadku pojazdów, którym wydano zezwolenie długoterminowe (na okres do 1 miesiąca), a których pracownicy z przyczyn związanych z koniecznością produkcyjną muszą okresowo wjeżdżać tą samą trasą na teren niebezpieczny, można wydać zezwolenia długoterminowe (na okres do 1 miesiąca). Kierowca pojazdu musi posiadać sprawdzony i sprawny przenośny

analizator gazów służący do kontroli stężenia gazów wybuchowych w powietrzu w miejscu pracy, który podczas użytkowania pojazdu musi być stale włączony, a jego działanie i wyświetlane dane – stale obserwowane.

17. Długoterminowe zezwolenie na wjazd pojazdu na teren niebezpieczny może wydać kierownik oddziału (kierownik produkcji, jego zastępca, kierownik hali, kierownik zakładu, kierownik baru lub odpowiedni kierownik). Przed wydaniem zezwolenia długoterminowego kierownik oddziału ma obowiązek:

17.1. W zezwoleniu zaznaczyć: „Obowiązuje stosowanie analizatora gazu”;

17.2. Ustalić stałą trasę poruszania się pojazdu;

17.3. W przypadku wydania zezwolenia długoterminowego na pojazd, z którego będzie korzystać grupa pracowników, zezwolenie należy wydać kierownikowi tych pracowników, który ma obowiązek przeszkolić pracowników kierujących pojazdem, zapoznając ich z wymogami określonymi w niniejszych Przepisach.

V. WYDANIE ZEZWOLENIA

18. W zezwoleniu należy wskazać datę i godzinę ważności zezwolenia, nazwę oddziału, na którego teren niebezpieczny ma nastąpić wjazd, nazwę przedsiębiorstwa, do którego należy pojazd, markę i numer rejestracyjny pojazdu oraz cel wjazdu. Osoba wydająca zezwolenie musi zaznaczyć w zezwoleniu, czy konieczne jest stosowanie analizatora gazu.

19. Zezwolenie należy wpisać do Dziennika rejestracji zezwoleń na użytkowanie środków pracy w środowisku potencjalnie wybuchowym prowadzonego przez oddział (załącznik 2 do niniejszych Przepisów); w zezwoleniu należy podać jego numer rejestracyjny, datę i godzinę.

20. Zezwolenie obowiązuje z momentem złożenia na nim podpisów przez osobę, która je wydała, oraz kierowcę pojazdu, a także po wpisaniu numeru rejestracyjnego, daty i godziny.

VI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

21. W przypadku wystąpienia wycieku substancji niebezpiecznych (szkodliwych, toksycznych, łatwopalnych itp.) lub po uruchomieniu syreny alarmowej lub czujnika gazów kierowca pojazdu musi natychmiast przerwać pracę, wyłączyć silnik pojazdu, pozostawić pojazd niezamknięty na klucz, opuścić teren niebezpieczny oraz powiadomić personel zakładu technologicznego.

VII. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

22. Dziennik rejestracji zezwoleń na użytkowanie środków pracy w środowisku potencjalnie wybuchowym musi być przechowywany w oddziale Spółki przez okres ważności dziennika oraz przez kolejne 5 (pięć) lat od daty jego zamknięcia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Za okresową weryfikację i aktualizację niniejszych Przepisów, o ile istnieje taka potrzeba, odpowiedzialny jest kierownik Działu Kontroli Bezpieczeństwa Pracowników i Procesów Spółki.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz zezwolenia na wjazd pojazdu.

Załącznik nr 2 – Formularz dziennika rejestracji zezwoleń na użytkowanie środków pracy w środowisku potencjalnie wybuchowym.

	ZEZWOLENIE NA WJAZD POJAZDU	Numer rejestracji zezwolenia:
		Data rejestracji:
Okres ważności zezwolenia: od godz. _____ do godz. _____ Nazwa oddziału _____ Przedsiębiorstwo, do którego należy pojazd _____ Marka i numer rejestracyjny pojazdu _____ Cel wjazdu _____ _____ Obowiązuje stosowanie analizatora gazów: ☐ Tak ☐ Nie		
Zapoznałem się z wymogami bezpieczeństwa i będę ich przestrzegać: _____ (imię, nazwisko i podpis kierowcy)		
Zezwalam na wjazd na teren niebezpieczny: _____ (stanowisko, imię, nazwisko i podpis osoby wydającej zezwolenie)		
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Wymagania dotyczące użytkowania pojazdu ➤ Zezwolenie należy umieścić na przedniej szybie pojazdu i nie usuwać go przez cały czas przebywania na terenie niebezpiecznym. ➤ Kierowca pojazdu ma obowiązek włączyć awaryjną sygnalizację świetlną. ➤ Kierowca pojazdu nie może przekraczać prędkości 20 km/h. ➤ Pojazd należy zaparkować w kierunku wyjazdu z terenu niebezpiecznego. ➤ Po zakończeniu prac należy usunąć pojazd z terenu niebezpiecznego. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych ➤ W przypadku wystąpienia wycieku substancji niebezpiecznych, uruchomienia syreny alarmowej lub analizatora gazów należy natychmiast przerwać pracę, wyłączyć silnik pojazdu, pozostawić pojazd niezamknięty na klucz oraz powiadomić personel zakładu technologicznego. ➤ W przypadku wystąpienia pożaru, awarii lub wypadku podczas użytkowania pojazdu zezwolenie traci ważność i należy je przekazać odpowiedniej komisji dochodzeniowej.		

SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN LIETUVA

nazwa oddziału

DZIENNIK REJESTRACJI ZEZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE ŚRODKÓW PRACY W ŚRODOWISKU POTENCJALNIE WYBUCHOWYM

Rozpoczęto w dniu _____ 20__ r.

Zakończono w dniu _____ 20__ r.

(Druga i kolejne kartki)

[illegible]